



## KV300 – Vzduchový výkon

Tlak (Pa)	Rychlost vzduchu (m/s)	Průtok (m <sup>3</sup> /h)
43	5,89	260
60	5,37	237
80	4,37	193
92	0	0



## KV500 – Vzduchový výkon

Tlak (Pa)	Rychlost vzduchu (m/s)	Průtok (m <sup>3</sup> /h)
50	6,78	491
80	6,14	444
110	5,2	376
148	0	0



### SÍDLO FIRMY

Multi-VAC spol. s r.o.  
Poděbradská 289  
530 09 Pardubice-Trnová  
telefon 466 741 811  
fax 466 741 839  
info@multivac.cz

### POBOČKA PARDUBICE

Multi-VAC spol. s r.o.  
Fáblovka 552  
533 52 Staré Hradiště  
telefon 466 769 201–3  
fax 466 769 209  
pardubice@multivac.cz

### POBOČKA ŘÍČANY

Multi-VAC spol. s r.o.  
Voděradská 1853  
251 01 Říčany u Prahy  
telefon 323 616 080–2  
fax 323 616 089  
ricany@multivac.cz

### POBOČKA BRNO

Multi-VAC spol. s r.o.  
Tyršova 258  
664 42 Brno-Modřice  
telefon 547 423 150–1  
fax 547 423 159  
brno@multivac.cz

### POBOČKA NOVÝ JIČÍN

Multi-VAC spol. s r.o.  
K Nemocnici 61  
741 01 Nový Jičín  
telefon 556 455 071–2  
fax 556 455 079  
njicin@multivac.cz

[www.multivac.cz](http://www.multivac.cz)

IČO: 45534900  
DIČ: CZ45534900

Společnost je zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové oddíl C, vložka 1478.